Vejledning til montering med 3M tape

Følg nedenstående trin for korrekt og holdbar montering:

1. **Rengør overfladen**
   Sørg for, at væggen har en plan og glat overflade.
   Rengør området grundigt for støv, snavs og fedt.

2. **Lad overfladen tørre**
   Vent, til væggen er helt tør, inden produktet monteres.

3. **Monter produktet**
   Fjern beskyttelsesfilmen fra 3M tapen, og tryk produktet fast mod væggen med et jævnt og fast tryk.

4. **Vent før belastning**
   Lad produktet sidde på væggen i op til 24 timer, før der påføres tung vægt, så tapen opnår fuld styrke.

   Bemærk: Overfladens beskaffenhed kan påvirke vedhæftningen. Undgå montering på ujævne, porøse eller beskadigede overflader.